



Optional Sensore di riempimento per pompa BCM con INVERTER

Optional sensore di RIEMPIMENTO



Modello sensore di RIEMPIMENTO



Comando Automatico/Manuale con possibilità di riempimento finale in modalità manuale

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Optional collegabile di serie su ogni modello di pompa BCM con INVERTER
- Funzione di riempimento di serbatoi di qualsiasi dimensione
- Applicabile anche per serbatoi barrique
- Sensore robusto, piccolo e compatto con avvisatore di livello eccessivo
- Funzionamento preciso ed istantaneo al contatto con il liquido
- Riconoscimento sensore guasto o non collegato
- Pratico, di ridotte dimensioni e versatile nell'uso
- Diagnostica di funzionamento a led

Accessori , ricambi , manutenzione ed assistenza tecnica dedicata e garantita

Sito Aziendale



Come arrivare



B.C.M. Macchine Enologiche

Via Veneto 10 Zona Artigianale Saonara (PD)

Tel +39 049-640372 Fax +39 049-5018355

Marketing & Service:

info@bcmenologia.com

www.bcmenologia.com